

Manual de Instruções para serras de fita SFO



INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir um produto CAF ®. Procuramos neste manual sanar todas as dúvidas possíveis, bem como orientá-lo para que você possa utilizar e tirar melhor proveito deste equipamento.

COMO INSTALAR SEU EQUIPAMENTO

Rede elétrica

✓ Antes de conectar seu equipamento a tomada, verifique se a tensão da rede ou tomada, é a mesma indicada na plaqueta I 10/220 ou 380 volts. Utilize uma tomada exclusiva para cada equipamento ligado.

Fio terra

✓ Nossos equipamentos são dotados de fio terra. São necessários em qualquer tensão I 10 ou 220 volts. Providencie um ponto específico para a ligação. Se necessário chame um técnico especializado para aterramento correto observando as instruções da norma MBR 5410 ABNT “Seção aterramento”.

Estabilizador

✓ Se a tensão onde está instalado seu equipamento apresentar oscilação, em desacordo com a variação permitida, instale um estabilizador automático de capacidade compatível com o seu consumo.

Localização de seu equipamento

- ✓ Deve ser instalado em local de boa iluminação e de pouca circulação de pessoas não instruídas para o uso.
- ✓ Locais muito úmidos podem ser prejudiciais ao motor (se este não for blindado).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Obs. A tensão da fita exerce muita influencia na força de corte, daí a necessidade de mantê-la apropriada e constante.

Use somente fitas de serra com 7 fios por polegada e de boa qualidade. Recomendamos a fita de serra Starret.

- ✓ Colocar os pés, rosqueando-os (para alguns modelos).
- ✓ Colocar a fita sempre com os dentes voltado para baixo.
- ✓ Este equipamento já vem regulado de fábrica, porém com a fita afrouxada, para evitar sua quebra durante o transporte.
- ✓ Ao iniciar o uso tencione a fita girando o manípulo. (não tencionar demasiadamente, pois poderá romper a emenda).
- ✓ Ligar a máquina e deixar dar algumas voltas no volante, com as tampas fechada (para que a fita de se ajuste no volante).
- ✓ Desligar, abrir as tampas, verificar se a fita esta girando no centro do volante e fechar em seguida.
- ✓ Nunca forçar demasiadamente o produto de encontro com a fita. Empurre naturalmente.
- ✓ No final do expediente procure sempre afrouxar a fita (não é aconselhável deixar a fita tencionada durante o descanso).
- ✓ Trabalhar sempre com as tampas fechadas.
- ✓ Use sempre luvas de aço.

Manual de Instruções para serras de fita SFO



HIGIENE E LIMPEZA

- ✓ Procure fazer a limpeza e higienização com o equipamento desligado da tomada.
- ✓ Limpar diariamente, de preferência todo final de expediente.
- ✓ Retiras as peças móveis para lavar: as tampas dos cabeçotes, volantes e mesas. (caso este modelo de serra possua).
- ✓ Trocar sempre que necessário os guias da fita, e mantê-los sempre limpos (toquinhos de náilon ou celerom).
- ✓ Lubrificar sempre o varão e roletes das mesas (caso este modelo de serra possua).
- ✓ Não usar jato de água diretamente no alojamento dos rolamentos (volante superior).
- ✓ Retirar o protetor da fita que fica junto da coluna para a limpeza.
- ✓ Quando o seu equipamento não estiver sendo usado por um determinado tempo, faça a devida higiene e mantenha as portas abertas para evitar o mal cheiro e bolor.

MANUTENÇÃO (COM A MÁQUINA DESLIGADA DA TOMADA).

SFO 1,69 / 2,20 / 2,55 / 2,82 / 2,20 ST / 2,55 ST / 2,55 STB / 2,82 S e 3,10 S

Trocar a fita de serra (processo válido para todos os modelos)

01. Através do manipulô afrouxe bem a fita de serra.
02. Abrir as tampas dos cabeçotes
03. Retire o protetor da fita que fica junto da coluna.
04. Retire a fita.
05. Retire o protetor da fita (encosto).
06. Coloque a nova fita no volante.
07. Através do manipulô, tencione levemente a fita.
08. Gire levemente o volante com a mão (para que a fita centralize no mesmo).
09. Feche as tampas e volte a tencionar até o necessário.

Regulagem da fita (processo válido para todos os modelos)

01. Retire a tampa de proteção do esticador (atrás do cabeçote superior).
02. Abra as tampas dos cabeçotes
03. Apertando o parafuso superior do esticador e soltando o inferior a fita vai se mover para dentro ou vice versa.
04. Fazer este processo com a máquina ligada.
05. Nunca ficar de frente para a máquina (a fita poderá se soltar).
06. Feche as tampas.

SFO 2,20 / 2,55 / 2,82 / 2,20 ST e 2,55 ST

Trocar ou esticar a correia

01. Através do manipulô afrouxe bem a fita de serra.
02. Retire a tampa traseira (se a máquina for de inox, retire também a capa de proteção interna que cobre o motor).
03. Solte as 6 porcas que prende o conjunto esticador no cabeçote.
04. Solte o parafuso que empurra o conjunto esticador do motor para baixo (junto a chapa soldada no cabeçote inferior).
05. Efetue a troca e aperte novamente as porcas.

Para esticar a correia, repetir os passos 1,2 e 3 e girar o parafuso a direita.

SFO 1,69 mini / 2,55 STB / 2,82 S e 3,10 S

Trocar ou esticar a correia

- Para trocar, retire a mesa (sfo 1,69 mini).
 - Para trocar, retire a tampa lateral esquerda (sfo 2,55 STB)
01. Para trocar, retire a tampa traseira (sfo 2,82 S e sfo 3,10S)
 02. Solte o parafuso que prende o conjunto esticador do motor. (por baixo)
 03. Efetue a troca e aperte novamente o mesmo parafuso.
- Para esticar a correia, só precisa girar o parafuso para a direita. (por baixo)

**Garantia do produto: 6 meses à partir da data da Nota Fiscal.
Em caso de duvidas ligar para (19) 3536 9100, em horário comercial.**